

GEBRAUCHSANWEISUNG



Paradise Pad



Take your water adventure to the next level

Bitte lesen und studieren Sie alle Abschnitte dieser Anleitung mit Sorgfalt, damit Sie mit dem Umgang und Sicherheitsanweisungen für das Paradise Pad vertraut sind.

Allgemeine Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie diese Hinweise, wie man das ParadisePad auspackt, verankert, pflegt und lagert, und vor allem wie Sie für die Sicherheit Ihrer Familie und Freunde sorgen können.

Auspacken Ihres ParadisePad

Gehen Sie beim Auspacken des ParadisePads sorgfältig vor, um Schnitte oder Beschädigungen der Matte zu vermeiden. Benutzen Sie kein Messer oder andere scharfe Gegenstände, um das Verpackungsmaterial zu zerschneiden, da dies die Oberfläche beschädigen könnte. Das ParadisePad wird am Anfang noch eine gewisse Krümmung aufweisen, da es in der Fabrik fest zusammengerollt wurde. Wir empfehlen, Ihr ParadisePad auf einer sauberen, ebenen Fläche auszupacken und abzurollen und es anschließend wieder zu einer Rolle mit größerem Durchmesser einzurollen. Achten Sie darauf, das zusammengerollte ParadisePad immer mit den mitgelieferten Gurten zu fixieren. Wenn Sie diese Schritte befolgen und die Matte bei warmem Wetter im Wasser verwenden, kann die Matte dadurch flacher im Wasser liegen.

Verankern Ihres ParadisePad

Wir empfehlen, Ihr ParadisePad in einem Bereich abseits von Bootsverkehr und ohne Hindernisse zu platzieren. Wählen Sie einen Ort, an dem das Wasser tief genug (ca. 2,4–3 Meter) und frei von Hindernissen über und unter der Wasseroberfläche ist; dazu gehört auch, dass das ParadisePad einen Sicherheitsabstand (3 Meter) zu harten Oberflächen oder Gegenständen hat, auf die jemand aufschlagen könnte, wenn er oder sie von der Matte fällt. Verwenden Sie IMMER den Spanngurt und befestigen Sie ihn mit der Edelstahl-Klammer an der Unterseite der Wassermatte; stellen Sie dabei sicher, dass er das ParadisePad nicht von der Wasseroberfläche hebt oder hinunterzieht. WIR EMPFEHLEN DRINGEND, DEN SPANNGURT AN DER UNTERSEITE DES PARADISEPADS ZU BEFESTIGEN UND ANSCHLIESSEND DAS ANDERE ENDE DES SPANNGURTS AN EINEM ANKER ZU BEFESTIGEN. (Die Tiefe kann variieren; ziehen Sie deshalb in Betracht, ein Seil am Anker und dann am Spanngurt zu befestigen.) Wenn Sie Ihr ParadisePad

befestigen, muss das Seil/die Leine locker sein; anderenfalls könnte Ihr ParadisePad beschädigt werden, was dann nicht unter unsere Gewährleistung fällt.

Allgemeine Sicherheitsregeln

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Nähe von laufenden Bootsmotoren! Der Kontakt mit fahrenden Wasserfahrzeugen kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Bei der Verwendung dieses Produktes besteht ein Verletzungsrisiko. Die Benutzer übernehmen die Verantwortung für alle damit verbundenen Gefahren.

- Bedenken Sie bei der Wahl eines sicheren Standortes stets Größe und Gewicht der Benutzer des ParadisePad sowie die durchgeführten Aktivitäten.
- **ZIEHEN SIE NIEMALS das ParadisePad hinter einem Boot oder Wassermotorrad her.**
- Treffen Sie immer Sicherheitsvorkehrungen, um Aktivitäten zu eliminieren, die dazu führen könnten, dass Benutzer sich in Leinen oder Haltegurten verfangen.
- Es wird empfohlen, dass alle Benutzer eine von der US-Küstenwache zugelassene Schwimmweste tragen, bevor sie ins Wasser gehen.
- Kinder müssen jederzeit von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Gehen Sie nie alleine ins Wasser und spielen Sie nie alleine auf dem ParadisePad.
- Bitte verwenden Sie Ihr ParadisePad nicht und versuchen Sie nicht, zu Ihrem ParadisePad zu schwimmen, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, müde oder erschöpft sind.
- Machen Sie nie vom ParadisePad einen Kopfsprung in flaches Wasser. Wir empfehlen, mit den Füßen voran ins Wasser zu gehen, wenn Sie absteigen.

Fortsetzung der allgemeinen Sicherheitsregeln auf Seite 5

- Versuchen Sie keine Saltos oder andere akrobatische Manöver, ohne die korrekte Technik bereits zu beherrschen. Solche Aktionen können zu ernsthaften Verletzungen bei Ihnen oder anderen in Ihrem Umfeld führen.
- Schwimmen Sie nie unter dem ParadisePad durch.
- Springen Sie nicht von anderen Objekten auf das ParadisePad.
- Verwenden Sie die Matte nur bei Tageslicht und bei problemloser Sicht für und in Richtung der Benutzer.
- Verwenden Sie die Matte nie bei stürmischem Wetter, nach Einbruch der Dunkelheit oder bei stark bewegter Wasseroberfläche.
- Verwenden Sie falls nötig eine deutlich sichtbare Boje.
- Bitte versuchen Sie nicht, von Ihrem ParadisePad direkt auf ein Wasserfahrzeug, ein Dock oder eine andere Plattform zu steigen.
- Gehen Sie bei der Verwendung Ihres ParadisePad mit extremer Vorsicht und gesundem Menschenverstand vor.
- Sichern Sie Ihr ParadisePad, wenn Sie es nicht verwenden, gegen unbefugte oder unbeaufsichtigte Verwendung.

Pflege und Lagerung

Es wird empfohlen, dass Sie das ParadisePad nach jeder Verwendung aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie es für einen längeren Zeitraum im Wasser lassen, empfehlen wir Ihnen dringend, dass Sie eine gut sichtbare Boje für vorbeifahrenden Verkehr daran befestigen. Wenn Sie Ihr ParadisePad für längere Zeit im Wasser lassen, können im Wasser befindliche Partikel oder Algen an der Oberfläche haften bleiben. Verwenden Sie bitte nur milde Seifenlauge, ein weiches Tuch und leichten Druck, um die Oberfläche zu reinigen.

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE UND/ODER SCHEUERBÜRSTEN KÖNNEN SCHÄDEN VERURSACHEN, die nicht unter die beschränkte Garantie fallen. Stellen Sie vor der Lagerung Ihres ParadisePads sicher, dass es

trocken und frei von Fremdmaterialien ist. Rollen Sie das ParadisePad locker zusammen und lagern Sie es geschützt vor direktem Sonnenlicht. Fixieren Sie Ihr ParadisePad mit den mitgelieferten Klettverschluss-Gurten.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sowie den Kaufbeleg von Ihrer Marina sicher auf. Diese sind erforderlich, wenn Sie eine Garantieabnahme oder eine Rückgabe beantragen. Die *auf ein Jahr beschränkte und bedingte Garantie* deckt alle Defekte ab, die bei der normalen Verwendung dieses Produkts auftreten, und gilt nicht in den folgenden Fällen:

- Verlust oder Beschädigung des Produktes aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch, Vernachlässigung, Unfall und/oder Nichteinhalten der Pflege-, Gebrauchs- und Lageranweisungen
- Wartung oder Reparatur durch Dritte, die nicht schriftlich von ParadisePad autorisiert wurden
- Abnutzung durch normale Verwendung, Verwitterung oder Schäden, die durch scharfe Gegenstände, Hitze oder Tiere entstanden sind
- Schaden durch übermäßiges Ausbleichen oder Zersetzung aufgrund längerer Sonneneinstrahlung
- Verlust oder Beschädigung des Produktes durch Gezogen werden oder unsachgemäßes Anbinden
- Verlust oder Beschädigung des Produktes aufgrund von übermäßigem Druck auf das Produkt, indem von anderen Objekten darauf gesprungen wurde, und/oder aufgrund von Druck durch das Einengen des Produktes während der Verwendung
- Verlust oder Beschädigung durch unsachgemäße Lagerung oder nasse Produkte, die zu Fäulnis, Schimmel oder Ähnlichem führen

Sie übernehmen alle Risiken und die Haftung für Verluste, Schäden oder Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Eigentum, sowie bei anderen und deren Eigentum, die aus der Verwendung, dem Missbrauch, dem unsachgemäßen Gebrauch oder anderen Handlungen entstehen, die mit von ParadisePad verkauften Produkten durchgeführt werden.

Danke, dass Sie Ihr ParadisePad gekauft haben! Sie werden darauf viele unterhaltsame Stunden Spaß genießen, weshalb wir uns freuen würden, wenn Sie ein paar dieser glücklichen Erinnerungen auf sozialen Medien mit uns teilen, damit wir sie posten können!



myinvision



@VisionYin



myinvision

Take your water adventure to the next level!

MY_{IN}VISION
WASSERSPORT & FREIZEIT

Lyndsey Hieber

info@myinvision.de

www.myinvision.de

Hotline: +49 89 568 26 720

Gautingerstr. 26, Krailling, 82152, Germany

Paradise Pad